

Darkness Common Room – Sötét varázsklub

Magyar nyelvű kísérőfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

CuteBee RK05 · EAN 6975436180326

Ezt a füzetet az eredeti útmutató mellé szántuk. Az eredeti füzet többnyelvű, de magyar rész nincs benne; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (C12, H23, W1, P16 stb.) az eredeti füzetben vannak. Az építés közben mindig az ottani ábrákat kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

Biztonsági tudnivalók

- **14 éves kortól ajánlott.** Gyerekek csak szülői felügyelettel, felnőtt jelenlétében építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz** (gyöngyök, apró fa- és papírelemek). Kisgyermekektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Építés előtt olvasd végig az útmutatót.
- Elemek: a jelölt irány szerint tedd be őket, a lemerült elemet vedd ki az elemtartóból.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
LED-lámpa (LED Light)	1 db	Ötágú LED-sor, 15–40 cm-es vezetékkel.
Érintőkapcsoló (Touch line)	1 db	Ezt megérintve kapcsolod fel a fényt.
Elemtartó (Battery box)	1 db	2 db AAA elem kell bele, ez nem tartozék.
Porvédő lap (Dustproof sheet)	1 db	Átlátszó lap a modell elejére, kétoldalt védőfóliás.
Ragasztószalag (Sticker)	–	A vezetékek és az érintőpanel rögzítéséhez.
Viaszpapír (Wax paper)	–	Zöld, áttetsző W1–W3 elemek.
Papírlap (Paper)	–	Papírelemek, tekercsek, hajtogatható könyvek.
Csiszolópálca (Frosted rod)	1 db	A sorja és a túl szoros illesztések csiszolásához.
Gyöngyök	–	Nagy és apró sárga, zöld, valamint gyöngyházfényű („coral”).
Kis üst (crucible)	1 db	A 15. lépésben kerül elő.
Akril csillárelemek (acrylic)	–	Beépítés előtt húzd le a védőfóliát.
Falapok	–	Az eredeti füzet lapjegyzékében (Wood Block List) látod őket.
Faragasztó (nem tartozék)	–	Több lépéshez kell, erről neked kell gondoskodnod.

Mielőtt nekikezdesz

- **Az elemek törékenyek, óvatosan nyomd ki őket a lapokból,** és mindig csak azokat, amelyek az adott lépéshez kellenek, így nem keverednek össze. Ha a kitörés helyén sorja marad, simítsd le a csiszolópálcával.
- **Ragasztónak átlátszóra száradó faragasztót használj,** pillanatragasztót ne. Kevés is elég: egy-egy felületre csak néhány pöttyöt tegyél. Az ábrákon a kis flakon jelöli, hol kell ragasztani.
- **Ragasztás után két órán át ne mozdítsd** a darabot, hogy rendesen megkössön. Időt nyersz, ha a ragasztós lépésekkel kezded, és amíg száradnak, a többi részt rakod össze.
- Az illesztések szorossága a gyártástól és a szoba hőmérsékletétől, páratartalmától is függ. Ha egy illesztés túl szoros, reszelővel igazíts rajta; ha túl laza, összerakás után rögzítsd egy csepp ragasztóval.
- A papírkönyveket az ábra szerint hajtsd össze („Fold the book like this”); a térbeli könyvet „Origami Book”, a papírtekercseket „short scroll” (rövid) és „long scroll” (hosszú) jelöli. Az „X3”, „X6” azt mutatja, hány darab kell belőle.
- Néhány ábrán a már kész részek vagy a korábban bekötött vezetékek egy része nem látszik, így az új lépés jobban követhető. Az útmutatót őrizd meg, később is jól jöhet.

Hogyan működik a világítás?

- A LED-sor és az érintőkapcsoló az elemtartóhoz csatlakozik, amelybe 2 db AAA elem kell, a jelölt irányban (az elem nem tartozék). **Az érintőkapcsoló megérintésére** felgyullad a fény. A lekapcsolásról az eredeti füzet nem ír; ha hosszabb ideig nem használod a modellt, vedd ki az elemeket.
- A LED-sor ágai különböző hosszúak (40, 35, 20, 20 és 15 cm); az ábrán bekeretezett hosszúságú ágot használd.
- Az érintőpanel az 59. lépésben kerül a helyére: az oldalfal belső oldalára ragasztod, az ábrán pirossal keretezett helyre. A kész modellen ennek a tájékán érintsd meg a falat.

Lépésről lépésre

A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi. Az eredeti füzet 70 lépéséből csak azokat soroljuk fel, amelyekhez szöveges tudnivaló tartozik; a többinél elég az ábrát követni.

1. lépés – Próbá építés előtt

- Csatlakoztasd a LED-sor és az érintőkapcsoló vezetékeit az elemtartó megfelelő csatlakozójához, tegyél be 2 db AAA elemet, majd érintsd meg az érintőpanelt. Ha a lámpa nem világít, csatlakoztasd újra a vezetékeket, és próbáld újra.

2. lépés

- Az F6 elem segédeszköz: ezzel könnyebb kiemelni és a helyükre nyomni az apró elemeket („Assisted Pickup + Assisted pressing”).

3. lépés

- Az elemeket az ábrán látható sorszámok szerint (1, 2, 3, 4) szereld be.

5. lépés

- Hajlítsd meg a lámpa vezetékeit az ábra szerint, és rögzítsd a C12 elemmel.

6–8. lépés – Tekercsek és könyvek

- A P3 lapból 6 rövid, a P4-ből 6 hosszú papírtekercset sodorj. A P16-ból hajtogatott könyv (8-1), a P9-ből és a J14 elemekből 3 kis könyv (8-2) készül.

11. lépés

- Itt kerül a helyére a nagy sárga gyöngy és a 6. lépésben sodort 6 rövid tekercs.

15. lépés

- 4 hosszú tekercs és a kis üst (crucible) kell hozzá.

20. lépés – A csillár

- Az akril elemekről beépítés előtt húzd le a védőfóliát.

22. lépés

- A csillárba a 20 cm-es ág kerül.

29–36. lépés – Könyvek és apróságok

- A könyvek a P1, P5, P10, P13 lapból készülnek, a darabszámot az ábra mutatja. A 35. lépésben a gyöngyházfényű és az apró sárga, a 37.-ben a zöld gyöngy kerül a helyére.

50. lépés

- Ebből a falilámpából kettőt kell összeállítani (X2).

54. lépés – A második csillár

- Az akril elemekről húzd le a védőfóliát. A W2 viaszpapírt tekerd hengerré, és a szélét ragaszd össze.

57–58. lépés – A vezetékek elvezetése

- Hajlítsd meg a lámpák vezetékeit az ábra szerint (57.: 35 cm-es, 58.: 40 cm-es ág), a vezetéket a C12 elemek tartják.

59. lépés – Az érintőpanel

- Az érintőpanelt ragaszd a pirossal keretezett helyre, a vezetéket a ragasztószalaggal rögzítsd. Ha a lámpák a helyükön vannak, a fölösleges vezetéket húzd vissza az ábrán jelölt nyíláson.

60. lépés

- 2 hosszú tekercs kell hozzá (a 7. lépésből).

66. lépés

- A 20 cm-es ág lámpája köré tekerd a W3 viaszpapírt, majd a ragasztószalaggal rögzítsd a C1 elem hátoldalára.

70. lépés – A porvédő lap

- Mielőtt becsúsztatod, húzd le a védőfóliát a lap mindkét oldaláról.

Kész! Tegyél 2 db AAA elemet az elemtartóba, érintsd meg az érintőkapcsolót, és a varázsklub zöld ablakai mögött kigyúl a fény.

Ha valami nem működik

- **Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, majd csatlakoztasd újra a vezetékeket az elemtartóhoz, és próbáld újra. Ha így sem működik, írd nekünk, és segítünk.
- **Hiányzik vagy sérült egy elem:** írd nekünk (a rendelésszámmal), és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol hőforrástól és víztől.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: ablaktisztító, spray, oldószer, alkohol, ammónia és súrolószer egyaránt károsíthatja.

Gyártó és forgalmazó

- **Gyártó:** Hongkong LiMo International Trading Limited (CuteBee), Room 101A, 1/F, Genplas Factory Building, 56 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu