

Owl Bookstore – Bagolyos könyvesbolt

Magyar nyelvű kísérőfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

CuteBee SD02 · EAN 6975436180371

Ezt a füzetet az eredeti útmutató mellé szántuk. Az eredeti füzet többnyelvű, de magyar rész nincs benne; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (A8, B10, C1 stb.) az eredeti füzetben vannak. Az építés közben mindig az ottani ábrákat kövesd.

Biztonsági tudnivalók

- **14 éves kortól ajánlott.** Fiatalabbak csak szülői felügyelettel, felnőtt jelenlétében építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz.** Kisgyermekektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Építés előtt olvasd végig az útmutatót.
- Elemek: a jelölt irány szerint tedd be őket, a lemerült elemet vedd ki az elemtartóból.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Az eredeti tartozéklista darabszámot nem ad meg.

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
LED-lámpa (LED Light)	–	
Érintőkapcsoló (Touch line)	–	Ezt megérintve kapcsolod fel a fényt („Touch Switch”).
Elemtartó (Battery box)	–	2 db AAA elem kell bele, ez nem tartozék.
Ragasztószalag (Sticker)	–	A vezetékek összefogásához.
Csiszolópálca (Frosted rod)	–	A kinyomott elemek sorját és a túl szoros illesztéseket csiszolhatod vele.
Papírlap (Paper)	–	Rajta a papírelemek és a hajtogatható könyvek.
PVC-lap (PVC)	–	Átlátszó lap, mindkét oldalán védőfóliával.
Falapok	–	Az eredeti füzet lapjegyzékében (Wood Block List) látod őket.
Tartalék alkatrészek	–	A lapokon piros számmal jelölt elemek tartalékok.
Faragasztó (nem tartozék)	–	Néhány lépéshez ragasztó is kell, erről neked kell gondoskodnod.

Mielőtt nekikezdesz

- **Az elemek törékenyek, óvatosan nyomd ki őket a lapokból,** és mindig csak azokat, amelyek az adott lépéshez kellenek, így nem keverednek össze. Ha a kitörés helyén sorja marad, simítsd le a csiszolópálcával.
- Az apró elemeket a lapon található segédeszközzel könnyebb kiemelni. A nehezen illeszthető elemeket reszelővel csiszolhatod.
- **Ragasztónak átlátszóra száradó faragasztót használj,** pillanatragasztót ne. Kevés is elég: egy-egy felületre csak néhány pöttyöt tegyél.
- **Ragasztás után két órán át ne mozdítsd** a darabot, hogy rendesen megkössön. Időt nyersz, ha a ragasztós lépésekkel kezded, és amíg száradnak, a többi részt rakod össze.
- Az illesztések szorossága a gyártástól és a szoba hőmérsékletétől, páratartalmától is függ. Ha egy illesztés túl szoros, reszelővel igazíts rajta; ha túl laza, összerakás után rögzítsd egy csepp ragasztóval.
- Az útmutatót őrizd meg, később is jól jöhet.

Hogyan működik a világítás?

- A LED-lámpa és az érintőkapcsoló az elemtartóhoz csatlakozik, amelybe 2 db AAA elem kell, a jelölt irányban (az elem nem tartozék). **Az érintőkapcsoló megérintésére** felgyullad a fény.
- **Próba építés előtt:** csatlakoztasd a LED-lámpa és az érintőkapcsoló vezetékeit az elemtartó megfelelő csatlakozójához, tegyél be 2 db AAA elemet, majd érintsd meg az érintőkapcsolót. Ha a lámpa világít, minden rendben; ha nem, csatlakoztasd újra a vezetékeket, és próbáld újra.

Építés közben

Az eredeti füzet angol szövege a megjegyzéseket nem köti lépésszámhoz, ezért itt az ábrák sorrendjében, lépésszám nélkül soroljuk fel őket. Az alkatrészek helyét mindig az ábráról nézd.

- **Papírkönyvek:** a könyveket az ábra szerint hajtsd össze („Fold the book like this”). A „Book” (4-1) sima könyv, a „Small Origami Book” (4-2) kis, a „Big Origami Book” (4-3) nagy hajtogatott könyv.
- **Átlátszó lapok:** a PVC-lap mindkét oldaláról húzd le a védőfóliát, majd az A8, az A3 és a B10 elemhez igazítva ragaszd fel. **A PVC ne takarja el a nyílásokat.** Később a C1 elemre is így kerül PVC-lap.
- Ahol az ábra jelzi („Install STEP 6 ... first”), előbb a 6. lépésben elkészült részt szereld fel.
- Néhány ábrán a már kész részek egy része nem látszik, így az új lépés jobban követhető.
- **Vezetékek:** a lámpa és az érintőkapcsoló vezetékeit az ábra szerint néhány ragasztócsíkkal fogd össze; így könnyebb a lámpa vezetékeit a helyére igazítani.

Kész! Tegyél 2 db AAA elemet az elemtartóba, érintsd meg az érintőkapcsolót, és a bagolyos könyvesbolt fényei felragyognak.

Ha valami nem működik

- **Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, majd csatlakoztasd újra a vezetékeket az elemtartóhoz, és próbáld újra. Ha így sem működik, írd nekünk, és segítünk.
- **Eltört, hiányzik vagy sérült egy elem:** először keresd meg a lapokon a piros számmal jelölt tartalékot. Ha nincs megfelelő, írd nekünk (a rendelésszámmal), és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol hőforrástól és víztől.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: ablaktisztító, spray, oldószer, alkohol, ammónia és súrolószer egyaránt károsíthatja.

Gyártó és forgalmazó

- **Gyártó:** Hongkong LiMo International Trading Limited (CuteBee), Room 101A, 1/F, Genplas Factory Building, 56 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu