

Memories Music Bookshop – Zenés könyvesbolt

Magyar nyelvű kísérőfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

CuteBee SD04 · EAN 6975436180746

Ezt a füzetet az eredeti útmutató mellé szántuk. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (B7, D25, E13 stb.) az eredeti, többnyelvű füzetben vannak; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az építés közben mindig az eredeti füzet ábráit kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

Biztonsági tudnivalók

- **14 éves kortól ajánlott.** Gyerekek csak szülői felügyelettel építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz.** Kisgyermekektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Elemek: a jelölt irány szerint tedd be őket, a lemerült elemet vedd ki a készülékből.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
LED-lámpa	1 db	
Érintőkapcsoló vezetékkel	1 db	„Touch line” néven szerepel. Az érintőpanel a modell falára kerül, ezzel kapcsolod fel a fényt.
Elemtartó	1 db	2 db AAA elem kell hozzá, ez nem tartozék.
Csiszolópálca	1 db	„Frosted rod”: ezzel simíthatod el a kitörési pontokat.
Matrica	1 ív	
PVC-lap	1 db	Átlátszó műanyag lap. Beragasztás előtt mindkét oldaláról húzd le a védőfóliát.
Papírelemek	1 ív	Az útmutatóban „Paper” jelöléssel szerepelnek (pl. Paper 5).
Faragasztó (nem tartozék)	–	Néhány helyen ragasztani kell, a ragasztót neked kell beszerezned.
Tartalék alkatrészek	–	A lapokon piros számmal jelölt elemek tartalékok.

Mielőtt nekikezdesz

- Nézd át a tartozékokat a fenti lista szerint. Ha valami hiányzik vagy sérült, írd nekünk, és küldd el a rendelésszámodat, valamint egy képernyőképet a rendelésről.
- **Építés előtt próbáld ki a világítást** (lásd lent és az 1. lépésnél).
- **Ne nyomd ki egyszerre az összes elemet a lapokból,** csak azokat, amelyek az adott lépéshez kellenek. Óvatosan emeld ki őket, hogy ne törjenek el; a kitörési pontokat a csiszolópálcával simíthatod el.
- **Átlátszóra száradó faragasztót használj,** pillanatragasztót ne. Kevés is elég: egy-egy felületre csak néhány pöttyöt tegyél.
- **Ragasztás után hagyd két órán át pihenni** a darabot, és közben ne mozgasd. Időt nyersz, ha a ragasztós lépésekkel kezded, és amíg száradnak, a többi részt rakod össze.
- Ha egy illesztés túl szoros, reszelővel igazíts rajta; ha túl laza, a beillesztés után rögzítsd egy csepp ragasztóval. Az illesztések a gyártástól, a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően lehetnek szorosabbak vagy lazábbak.
- Az útmutatókat őrizd meg, később is jól jöhetnek.

Hogyan működik a világítás?

- **Érintőkapcsoló:** az érintőpanel a B1 elem hátoldalára kerül, az elemen látható érintőmintával egy vonalba. Ha kész a modell, ezt a pontot megérintve kapcsolod fel a fényt.
- **Tápellátás:** 2 db AAA elem az elemtartóban, a jelölt irányban.
- **Próba építés előtt:** a LED-lámpa és az érintőpanel vezetékeit dugd az elemtartó megfelelő csatlakozójába, tedd be a 2 db AAA elemet, majd érintsd meg az érintőpanelt. Ha a lámpa felgyullad, a világítás rendben van; ha nem, írd nekünk, és kicseréljük.

Lépésről lépésre

A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi. Az eredeti füzet 44 lépéséből csak azokat soroljuk fel, amelyekhez szöveges tudnivaló tartozik; a többinél elég az ábrát követni. Az alkatrészek pontos helyét mindig az ottani ábráról nézd.

1. lépés – A világítás kipróbálása

- Építés előtt próbáld ki a világítást a fent leírt módon.

2. lépés – A segédeszköz (E13)

- Az E13 elemmel könnyebb kiemelni és a helyére nyomni az apró darabokat.

3. lépés

- Innentől végig a piros számmal jelölt elemek tartalékok.

20. lépés

- A D36 és a D38 lyukai pontosan egymás fölé kerüljenek.

21. lépés

- Az 5-ös papírelemet (Paper 5) vágd ki.

35. lépés – Az érintőpanel és a lámpa

- Az érintőpanelt a B1 elem hátoldalára ragaszd, pontosan az elemen látható érintőmintához igazítva. Amíg a ragasztó meg nem köt, hosszan nyomd az elemhez, hogy szorosan felfeküdjön.
- A lámpa vezetékeit hajlítsd meg az ábra szerint.

44. lépés – Elemek és bekapcsolás

- Tedd be a 2 db AAA elemet az elemtartóba, és érintsd meg az érintőpanelt: felgyullad a fény.

Kész! Egy érintés, és a kis zenés könyvesbolt meleg fénybe borul.

Ha valami nem működik

- **Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, valamint hogy a lámpa és az érintőpanel vezetéke a megfelelő csatlakozóban van-e.
- **Nem reagál az érintésre:** ellenőrizd, hogy az érintőpanel szorosan felfekszik-e a B1 elem hátoldalára, és az érintőminta mögé került-e.
- **Eltört vagy hiányzik egy elem:** először keresd meg a lapokon a piros számmal jelölt tartalékot. Ha nincs megfelelő, írd nekünk a rendelésszámoddal, és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol hőforrástól és víztől.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: ablaktisztító, spray, oldószer, alkohol, ammónia és súrolószer egyaránt károsíthatja.

Gyártó és forgalmazó

- **Gyártó:** Hongkong LiMo International Trading Limited (CuteBee), Room 101A, 1/F, Genplas Factory Building, 56 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu