

# Alice's Tea Party – A Bolond Kalapos teadélutánja – zenélő doboz

Magyar nyelvű kísérőfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

Tonecheer TQ073 · EAN 6971683350734

Ezt a füzetet az eredeti, többnyelvű útmutató mellé szántuk. Az eredeti füzet 11 nyelvű, de magyar rész nincs benne; itt magyarul olvashatod mindazt, amit az angol (ENG) rész a rajzok mellett közöl, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (A6, C26, J15 stb., valamint a tartozéklista kisbetűs a1–a11 számai) az eredeti füzetben vannak. Az építés közben mindig az eredeti füzet ábráit kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

## Biztonsági tudnivalók

- **15 éves kortól ajánlott.** Fiatalabbak csak felnőtt felügyelete mellett építsék.
- **Apró alkatrészeket, köztük mágneseket tartalmaz.** Kisgyermekektől tartsd távol, mert lenyelhetik. A lenyelt mágnesek súlyos belső sérülést okozhatnak; ha ilyen történt, azonnal fordulj orvoshoz.
- Kemény, nagy sűrűségű falemezből készül: az elemek sarka hegyes lehet, óvatosan bánj velük.
- Ne tedd nyílt láng vagy más hőforrás közelébe, se olyan helyre, ahol kár érheti.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

## A dobozban

| Tétel                                | Mennyiség        | Tudnivaló                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zenélő szerkezet felhúzókulccsal     | 1 db             | Az alja gyárilag az alaplapra van csavarozva – ne szereld le. A fa forgótányér az erőátvitel miatt rá van rögzítve a szerkezetre, ne tekergesd kézzel. |
| Mágnes                               | 1 nagy + 1 kicsi | A tasakban egymáshoz tapadva vannak: válaszd szét őket, és külön-külön használd.                                                                       |
| Viaszdarab                           | –                | Az alkatrészek és a fogaskerekek élének bedörzsölésére, hogy a szerkezet simán járjon.                                                                 |
| Segédeszközök (J7, J8, J10, J11–J14) | –                | A lapokon találod; az építés elején kell összeállítani őket („Assembly the Assistive Tools”).                                                          |
| Faragasztó (nem tartozék)            | –                | Az útmutató szerint ragasztó kell az építéshez, ezt neked kell beszerezned.                                                                            |
| Teljes tartozéklista                 | –                | Az eredeti füzet „Assembly List” oldalán, a1–a11 számmal és képpel; ott a darabszámokat is megtalálod.                                                 |

## Mielőtt nekikezdesz

- Nézd át a tartozékokat az eredeti „Assembly List” szerint. **Ne nyomd ki egyszerre az összes elemet a lapokból,** csak az adott lépéshez valókat; törekenyek, óvatosan bánj velük. Az elemeket az aljuknál fogva illeszd össze.
- **Ragasztónak átlátszóra száradó faragasztót használj,** pillanatragasztót ne. Kevés is elég belőle: egy-egy felületre néhány pötty.
- **Ragasztás után hagyd fél órán át pihenni** a darabot, hogy rendesen megkössön. Időt nyersz, ha a ragasztós lépésekkel kezded, és amíg száradnak, a többi részt rakod össze.
- **Figyelj a mágnesek pólusára:** ezen múlik, hogy a macska körbe tud-e járni a pályán. Felragasztás előtt próbáld ki, melyik oldaluk vonzza egymást, és jelöld meg, hogy ne fordítva ragaszd fel.
- A viaszdarabbal az ábrákon sárgával jelölt részeket dörzsöld be. Ha egy illesztés túl szoros, finom csiszolópapírral vagy reszelővel igazíts rajta; ha túl laza, a beillesztés után rögzítsd egy csepp ragasztóval.
- Az ábrákon a „Paste” felirat azt jelzi, hogy az elem állására figyelned kell. Az útmutatókat őrizd meg, később is jól jöhetnek.

## Hogyan működik a zenélő szerkezet?

- **Felhúzás:** tekerd fel a kulcsot, és tedd a talapzatra a Cheshire Cat figuráját (a mese vigyorgó macskáját). Megszólal a zene, és pár pillanat múlva a macska az óramutató járásával ellentétes irányban körbejár az asztalon.

- Közben Alice egy teáscsészében ülve az óramutató járásával megegyező irányba forog. Az asztal lapja forgó óralap, látható fogaskerekekkel.
- A macskát mágnes mozgatja a pályán, ezért fontos, hogy a mágnesek jó oldalukkal kerüljenek a helyükre.
- Felhúzó szerkezet: elem és áram nem kell hozzá.

## Lépésről lépésre

---

*A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi, az alpontok (pl. 15-2) ott is így szerepelnek. Az alkatrészek pontos helyét mindig az ottani ábráról nézd. Kezdés előtt állítsd össze a segédeszközöket (J7, J8, J10, J11–J14). Az eredeti füzet 15 lépéséből csak azokat soroljuk fel, amelyekhez szöveges tudnivaló tartozik; a többinél elég az ábrát követni.*

### 10. lépés

- Figyelj a „Paste” jelölésű elem állására.

### 11. lépés

- Figyelj a „Paste” jelölésű elemek állására.

### 13. lépés

- Óvatosan illeszd össze az elemeket, nehogy eltörjenek.

### 15. lépés – A zenélő szerkezet és a fogaskerekek

- 15-1: Tekerd fel a kulcsot, és nézd meg, rendesen szól-e a zenélő szerkezet.
- 15-2: Az a9 elemet csak akkor húzd ki, ha már minden fogaskerék a helyén van. Az acéltengely és a hüvely között maradjon egy kis hézag, hogy a fogaskerekek szabadon foroghassanak.
- 15-4: Tekerd fel a kulcsot. Ha valamelyik fogaskerék akad, nézd meg, elég nagy-e a hézag az acéltengely és a hüvely között.

**Kész!** Húzd fel a kulcsot, tedd a helyére a macskát, és kezdődhet a teadélután.

## Ha valami nem működik

---

- **Nem mozog a macska:** valószínűleg fordítva került fel valamelyik mágnes, és taszítják egymást. Nézd meg a pólusokat.
- **Akad vagy nehezen jár a szerkezet:** nézd meg, elég nagy-e a hézag az acéltengely és a hüvely között (15. lépés), és dörzsöld be viasszal a fogaskerekeket meg az érintkező éleket.
- **Eltört vagy hiányzik egy elem:** nézd meg, van-e tartalék a lapokon. Ha nincs megfelelő, írd nekünk, és segítünk.

## Ápolás

---

- Tartsd távol hőforrástól és víztől. A kulcsot ne erőltesd: ha már feszes, ne tekercseld tovább.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: alkohol, ammónia, ablaktisztító és más tisztítószer egyaránt károsíthatja.

## Gyártó és forgalmazó

---

- **Gyártó:** Xiamen Goowin Technology Co., Ltd. (Tonecheer), 6th floor, No.1299-11 Dongfu Road, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, China 361027 · support@tone-cheer.com
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · tonecheer@cengo-gmbh.de, service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu