

Violin Detective Agency – Holmes és Watson a kandallónál

Magyar nyelvű kísérfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

Tonecheer TQ117 (útmutató: VER 1.0) · EAN 6971683351175

Ezt a füzetet az eredeti útmutató mellé szántuk. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (C15, E33, F16 stb.) az eredeti füzetben vannak; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az építés közben mindig az eredeti füzet ábráit kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

Biztonsági tudnivalók

- **14 éves kortól ajánlott.** Fiatalabbak csak szülői felügyelettel építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz.** Kisgyermekektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Kemény, nagy sűrűségű falemezből készül: az elemek sarka hegyes lehet, óvatosan bánj velük.
- Az elektronikai egység gyárilag össze van szerelve. Ne szedd szét, mert tönkremegy és nem fog működni.
- Elemek: a jelölt irány szerint tedd be őket, a lemerült elemet vedd ki a készülékből.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
Elektronikai egység elemtartóval	1 db	Gyárilag összeszerelve – ne szedd szét. 3 db AA elem kell hozzá, ez nincs a tartozékok között.
Csavar és anya	4 pár + 4 pár tartalék	Négy pár kell, a többit tartsd meg tartaléknak.
Mini csavar (Mini Screw)	2 db + tartalék	Kettő kell, a többi tartalék.
Ragasztó	1 db	Használat után mindig zárd vissza a kupakját.
Csavarhúzó	1 db	
Átlátszó porvédő (Transparent dust cover)	1 db	Beépítés előtt húzd le róla a védőfóliát.
Matricaív (Sticker J, K)	2 ív	
E33 segédelem	1 db	A lapon találod: ezzel tarthatod meg az anyát, nyomhatod a helyére az elemeket, és nyomhatod ki az apró darabokat.

Mielőtt nekikezdesz

- Nézd át a tartozékokat a fenti lista szerint.
- **Ne nyomd ki egyszerre az összes elemet a lapokból,** csak azokat, amelyek az adott lépéshez kellenek, így nem keverednek össze. Az elemek törékenyek, óvatosan bánj velük.
- **Ragasztás:** az útmutató szerint a kétoldalas ragasztószalag a mélységi tükör alatt van, de azt javasolja, hogy szalag helyett inkább vedd ki a ragasztót: azzal erősebb és kényelmesebb a ragasztás. Átlátszóra száradó faragasztót használj, pillanatragasztót ne. Kevés is elég, egy-egy felületre csak néhány pöttyöt tegyél.
- Ha egy illesztés túl szoros, finom reszelővel vagy csiszolópapírral igazíts rajta; ha túl laza, az összeszerelés után rögzítsd egy csepp ragasztóval.
- Az ábrákon jelek mutatják a figurák elejét és hátát, az üres és a mintás oldalt, a forgatás irányát (az óramutató járásával egyezően vagy ellentétesen), az átfordítást és a ragasztás helyét.
- Az útmutatót őrizd meg, később is jól jöhet.

Hogyan működik a világítás?

- **Főkapcsoló (Dip switch),** három állással: **OFF** – kikapcsolva; **Touch Switch** – érintőkapcsoló mód: a modell tetején lévő érintőkapcsolót megérintve kapcsolod fel vagy le a fényt; **Body Sensor** – mozgásérzékelő mód: a fény magától felkapcsol, ha valaki közeledik.

- **Mozgásérzékelő:** ha valaki 0,5–3 méterre a modell közelébe ér, a LED-fény felkapcsol 1–2 percre, majd lekapcsol. Ha a közelben maradsz, újra felkapcsol. Ha a szoba hőmérséklete közel van a testhőmérséklethez, az érzékelő csak közelebből kapcsol be.
- **Elemcsere:** nyomd le a csatot, vedd ki az elemtartót, tegyél bele 3 db AA elemet a jelölt irányban, és zárd vissza a fedelét.

Lépésről lépésre

A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi. Az alkatrészek pontos helyét mindig az ottani ábráról nézd.

1. lépés – Az apró elemek

- Ebben a lépésben készülnek a kellékek és a bútorok: könyvek (Book, Folding book – nyitható könyv), plakátok (Poster), polcok (Shelf 1–5), könyvszekrények (Bookcase 1, 2, Bookshelf), szék, asztal, sakktábla, fiók, doboz és Sherlock Holmes alakja.
- Ahol az ábra jelzi, a sárga mintás oldal kifelé nézz. Az E31-et alul fogd meg, úgy illeszd a helyére.

2. lépés – Az elektronika

- Az elektronikai egységet az ábra szerint csavarral és anyával rögzítsd a hátlapon. Figyelj az F16 állására.

3. lépés – Az első jelenet

4. lépés – A második jelenet

- A H2 és a H3 elemet tetszés szerint ragaszthatod fel.

5. lépés – Végző összeszerelés

- A lámpát az F30 és az F31 elemmel rögzítsd a C2-höz.
- A tetőelem felszerelése után egyenesítsd ki a vezetéket, és rögzítsd az F11-gyel. Az érzékelőfejet az ábra szerint illeszd a helyére.
- A porvédőről beépítés előtt húzd le a fóliát. A C15 a porvédő elé kerül.

Kész! Kapcsold érzékelő módba, és lépj közelebb: a detektív dolgozószobájában felgyúlnak a fények.

Ha valami nem működik

- **Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, illetve hogy a főkapcsoló nem OFF állásban van-e. Érzékelő módban a fény 1–2 perc után magától lekapcsol, ez így van rendjén.
- **Eltört vagy hiányzik egy elem:** írd nekünk, és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol hőforrástól és víztől.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: ablaktisztító, spray, oldószer, alkohol, ammónia és súrolószer egyaránt károsíthatja.

Gyártó és forgalmazó

- **Gyártó:** Xiamen Goowin Technology Co., Ltd. (Tonecheer), 6th floor, No.1299-11 Dongfu Road, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, China 361027 · support@tone-cheer.com
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · tonecheer@cengo-gmbh.de, service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu