

The Steam Age – A gőzmozdonyok kora

Magyar nyelvű kísérőfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

Tonecheer TQ125 (útmutató: VER 1.0) · EAN 6971683351250

Ezt a füzetet az eredeti útmutató mellé szántuk. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (E9, F13, G8 stb.) az eredeti füzetben vannak; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az építés közben mindig az eredeti füzet ábráit kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

Biztonsági tudnivalók

- **14 éves kortól ajánlott.** Fiatalabbak csak szülői felügyelettel építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz.** Kisgyermekektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Kemény, nagy sűrűségű falemezből készül: az elemek sarka hegyes lehet, óvatosan bánj velük.
- Az elektronikai egység gyárilag össze van szerelve. Ne szedd szét, mert tönkremegy és nem fog működni.
- Elemek: a jelölt irány szerint tedd be őket, a lemerült elemet vedd ki a készülékből.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
Elektronikai egység elemtartóval	1 db	Gyárilag összeszerelve – ne szedd szét, különben tönkremegy. 3 db AA elem kell hozzá, ez nem tartozék.
Csavar és anya	4 pár + tartalék	Négy pár kell, a többit tartsd meg tartaléknak.
Ragasztóanyag	1 db	Ragasztó, illetve kétoldalas ragasztószalag. A ragasztótubus csúcsát használat előtt vágd le ollóval; a ragasztószalagot a tükör alatt találd.
Csavarhúzó	1 db	
Mélylési tükör	1 db	Beszerelés előtt húzd le a védőfóliát a címkés oldaláról.
F11 segédelem	1 db	Kis szerszám a falemezen. Az alján fogd meg: ezzel tarthatod meg az anyát csavarozáskor, ezzel nyomhatod a helyükre az elemeket, és ezzel nyomhatod ki az apró elemeket a lapból.
Tartalék alkatrészek	–	„Backup” jelöléssel vannak a lapokon.

Mielőtt nekikezdesz

- Nézd át a tartozékokat a fenti lista szerint.
- **Ne nyomd ki egyszerre az összes elemet a lapokból,** csak azokat, amelyek az adott lépéshez kellenek, így nem keverednek össze. Az elemek törékenyek, óvatosan bánj velük.
- **Ragasztóból kevés is elég:** egy-egy felületre csak néhány pöttyöt tegyél. A sok ragasztó megnehezíti az összeillesztést.
- **Ragasztás után hagyd két órán át pihenni** a darabot, hogy rendesen megkössön. Időt nyersz, ha a ragasztós lépésekkel kezded, és amíg száradnak, a többi részt rakod össze.
- Ha egy illesztés túl szoros, finom reszelővel vagy csiszolópapírral igazíts rajta; ha túl laza, a beillesztés után rögzítsd egy csepp ragasztóval.
- **Az ábrák angol feliratai:** „There are patterns on this side” – ez a mintás oldal; „This side is blank” – ez az üres oldal; „Flip to the bottom”, „Flip back to the top” – itt fordítsd meg a darabot (aljára, majd vissza a tetejére).
- Az útmutatókat őrizd meg, később is jól jöhetnek.

Hogyan működik a világítás?

- **Mozgásérzékelő:** ha valaki 0,5–3 méterre a modell közelébe ér, a LED-fény magától felkapcsol 1–2 percre, majd lekapcsol. Ha a közelben maradsz, újra felkapcsol.
- Ha a szoba hőmérséklete közel van a testhőmérsékletéhez, az érzékelő csak közelebből kapcsol be.
- **Főkapcsoló:** alapállásban bekapcsolt, jobbra tolva kikapcsolod.
- **Elemek:** az elemtartóba 3 db AA elem kell, a jelölt irányban.

Lépésről lépésre

A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi. Az alkatrészek pontos helyét mindig az ottani ábráról nézd.

1. lépés – Az apró részek összeállítása

- Ehhez a lépéshez ragasztó vagy kétoldalas ragasztószalag kell.
- Az egységeket angol felirat jelöli, például: Locomotive (mozdony), Carriage 1 és 2 (1. és 2. kocsi), Chimney (kémény), Wheel A és B (kerék), Steam train (a gőzös szerelvény), Rail (sín).
- „Align and paste as shown in the area”: a jelölt felületen az ábra szerint igazítsd egymáshoz és ragaszd össze az elemeket. A későbbi ilyen jelöléseknél ugyanígy járd el.
- Az elemek belső oldalán lévő szám egyezzen a kocsin lévő számmal; a további hasonló helyeken is.
- Az F8 és az F13–F17 elemnek át kell mennie a kerék furatán. Ha valamelyik túl szoros, használd helyette az ábrán mutatott „Backup” tartalékot.
- Az E11, E13, F18 és F19 beszereléskor tegyél egy darab fát (E7) a sín alátámasztás nélküli oldala alá, hogy a sín el ne törjön. Ha kész a sín, vedd ki az E7-et, mert a második jelenethez kell.

2. lépés – Az első jelenet

- Itt készül többek között a peron (Platform) és a folyosó (Corridor).
- A rögzítőfüleket (buckles) az ábra szerint szereld fel – a jelölt oldaluk üres –, és erősítsd meg őket ragasztóval.
- Ahol az ábra jelzi, alul fogd meg a darabot, és úgy illeszd össze.

3. lépés – A második jelenet

4. lépés – Végő összeszerelés

- Az elektronikai elemeket vedd át az E9 mintás oldalán lévő nyíláson, majd rögzítsd az elemtartót csavarral és anyával.
- A lámpát az E5 és az E6 elemmel rögzítsd a G8-hoz.
- Az érzékelőfejet illeszd a nyílásába, majd szereld fel az E8 és a G7 elemet.
- Húzd le a védőfóliát a tükörről, és felülről csúsztasd be a helyére.
- Ellenőrizd, hogy minden jó helyen van-e, majd told be az E4-et: két falemezen át, egészen ütközésig.
- Végül tedd fel a gőzöst a sín tartójára.

Kész! Tedd be az elemeket, kapcsold be, és lépj közelebb: kigyulladnak az állomás fényei, a gőzös indulásra kész.

Ha valami nem működik

- **Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, illetve hogy a főkapcsoló bekapcsolt állásban van-e. Ellenőrizd azt is, hogy a vezetékek épek-e, és nem csípődtek-e be összeszerelés közben.
- **Nem kapcsol fel, amikor közelítesz:** meleg szobában az érzékelő csak rövidebb távolságból érzékel, lépj közelebb.
- **Eltört vagy hiányzik egy elem:** először keresd meg a lapokon a „Backup” jelölésű tartalékot. Ha nincs megfelelő, írd nekünk, és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol hőforrástól és víztől.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: ablaktisztító, spray, oldószer, alkohol, ammónia és súrolószer egyaránt károsíthatja.

Gyártó és forgalmazó

- **Gyártó:** Xiamen Goowin Technology Co., Ltd. (Tonecheer), 6th floor, No.1299-11 Dongfu Road, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, China 361027 · support@tone-cheer.com
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · tonecheer@cengo-gmbh.de, service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu