

A Midsummer Night's Dream – Szentivánéji álom

Magyar nyelvű kísérőfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

Tonecheer TQ130 (útmutató: V1.2) · EAN 6971683351304

Ezt a füzetet az eredeti, többnyelvű útmutató mellé szántuk, amelyben magyar rész nincs. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (E26, a13, b5 stb.) az eredeti füzetben vannak; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az építés közben mindig az eredeti füzet ábráit kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

Biztonsági tudnivalók

- **15 éves kortól ajánlott.** Gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz.** Kisgyermekektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Kemény, nagy sűrűségű falemezből készül: az elemek sarka hegyes lehet, óvatosan bánj velük.
- Az elektronikai egység gyárilag össze van szerelve. Ne szedd szét, és a csatlakozókat se húzd ki a panelekből, mert tönkremegy és nem fog működni.
- Ne tedd nyílt láng közelébe vagy olyan helyre, ahol kár érheti.
- Elemek: a jelölt irány szerint tedd be őket, és ne keverd a régit az újjal, se a különböző típusúakat. A tápcsatlakozókat ne zárd rövidre. Nem tölthető elemet ne próbálj feltölteni, a lemerült elemet vedd ki az elemtartóból.
- Használat előtt időnként nézd át az alkatrészeket. Ha valami megsérült, javításig ne használd a terméket.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
Elektronikai egység elemtartóval (a1)	1 készlet	LED-panelek, érintőkapcsoló, mozgásérzékelő és elemtartó főkapcsolóval, gyárilag összeszerelve – ne szedd szét. 3 db AA elem kell hozzá.
Csavar (10 mm) és anya (a2)	4 pár	Az elemtartó rögzítéséhez (8. lépés).
Csavar (5 mm) (a3)	2 db	A 8. lépéshez.
Csavarhúzó (a9)	1 db	
Zsinór (a13)	1 db	A kötélhágcsóhoz (7. lépés).
Virágok és díszek	–	Virágszálak (a4) 2 db, virágcsokrok (a12) 4 db, lepkék (a10) 2 db és (a11) 3 db.
Védőfóliás lapok (a8)	1 készlet	Beépítés előtt húzd le róluk a védőfóliát (14. lépés).
Kisebb lapok (a5, a6, a7)	1–1 db	Az a7-ből ollóval vágssz ki darabokat (10. lépés).
Matricaív (1, 2)	1 db	Ebből készül a kis könyv (12. lépés).
Segédeszköz	1 db	Az F lapon találod (1. lépés).
Faragasztó (nem tartozék)	–	Az útmutató szerint a ragasztóról neked kell gondoskodnod.
Tartalék alkatrészek	–	A lapokon piros számmal jelölt elemek.

Mielőtt nekikezdesz

- Nézd át a tartozékokat az eredeti füzet tartozéklistája („Assembly List”) szerint.
- **Ne nyomd ki egyszerre az összes elemet a lapokból,** csak azokat, amelyek az adott lépéshez kellenek, így nem keverednek össze. Az elemek törékenyek, óvatosan bánj velük; az apró darabokat az aljuknál fogd meg.
- **A segédeszköz** három dologra jó: ezzel tartod meg az anyát, nyomod a helyére az elemeket, és nyomod ki az apró darabokat a lapból.
- **Ragasztónak átlátszóra száradó faragasztót használj,** pillanatragasztót ne. Kevés is elég: egy-egy felületre csak néhány pöttyöt tegyél.
- **Ragasztás után hagyd fél órán át pihenni** a darabot, hogy rendesen megkössön. Időt nyersz, ha a ragasztós lépésekkel kezded, és amíg száradnak, a többi részt rakod össze.
- Ha egy illesztés túl szoros, finom csiszolópapírral vagy reszelővel igazíts rajta; ha túl laza, a beillesztés után rögzítsd egy csepp ragasztóval.

- **Jelek az ábrákon:** az „a” betűs szám a tartozéklista tételét jelöli, a „b” betűs egy már elkészült egységet, amelyet később építesz be; a zöld számok a sorrendet mutatják. A mosolygó arc a figurák elejét jelzi, a „paste” felirat pedig azt, merre nézzon az elem. Külön jel mutatja a lap mintás és üres oldalát, a ragasztást, a forgatást és a védőfólia lehúzását.
- Az útmutatókat őrizd meg, később is jól jöhetnek.

Hogyan működik a világítás?

- **Főkapcsoló** (az elemtartón), három állással: kikapcsolva, érintőkapcsolós mód és mozgásérzékelős mód. Az ábra szerint jobb szélső állásban kikapcsolt, középen érintőkapcsolós, bal szélső állásban mozgásérzékelős.
- **Érintőkapcsoló:** minden érintéssel a következő állapotra vált: szemkímélő fény, teljes fény, kikapcsolva.
- **Mozgásérzékelő:** kb. 0,5–3 méterről észleli, ha valaki a modell közelébe ér. Ha a szoba hőmérséklete közel van a testhőmérséklethez, csak közelebből kapcsol be.
- **Elemcsere:** nyomd le a csatot, vedd ki az elemtartót, tegyél bele 3 db AA elemet a jelölt irányban, és zárd vissza a fedelét.

Lépésről lépésre

A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi. A lépésekhez szinte csak ábra tartozik; itt az ábrák jelzéseit is leírjuk. Az alkatrészek pontos helyét mindig az eredeti füzetből nézd.

1. lépés – A segédeszköz

- Nyomd ki az F lapból a segédeszközt (az ábrán F8). Innentől a piros számmal jelölt elemek tartalékok.

2. lépés – Az első egységek (b1–b3)

3. lépés – Összeszerelés az ábra szerint (b4)

- A G2, G3 és G4 elemet ragasztóval illeszd egymásra.

4. lépés – Összeszerelés az ábra szerint (b5)

- A H8-ról húzd le a védőfóliát. Figyeld az állására: az ábra jobb oldalán áthúzva a rossz irányt látod.

5. lépés – Összeszerelés az ábra szerint (b6)

6. lépés – A függő lámpás (b7)

7. lépés – A kötélhágcsó (b8)

- Az E11 állására figyelj, az áthúzott ábra a rossz irányt mutatja. Az E24-et és az E30-at ragaszd.
- A zsinórra (a13) köss csomókat kb. 10 mm-enként; a távolságot az ábrán 1:1 méretben látod. Felül hagyd 35 mm-es hurkot, fűzd fel az F8–F12 fokokat, végül a felesleget vágd le ollóval.

8. lépés – Az elektronika és a mennyezet (b9)

- Az elemtartót a 10 mm-es csavarokkal és anyákkal (a2) rögzítsd az E43-hoz, a kis panelt az 5 mm-es csavarokkal (a3) a C1-hez. A LED Board 1 és 2 a C3-ra kerül.
- A b6 és a b7 a mennyezet alá kerül (C21, C22), majd a H7 figura, a C17 és a G6 következik.

9. lépés – Az A oldalfal (b10)

- A lepkéket (a10, a11) és a virágcsokrot (a12) ragaszd a helyükre.

10. lépés – A B hátfal: ablak és erkély (b11)

- A LED 1 vezetéket az ábrán jelölt úton vezesd. Az a7-ből ollóval vágd ki a jelölt darabokat. Az F7 ívet ragasztóval rögzítsd.

11. lépés – A kis ház (b12)

- A LED 2 és a LED 3 vezetéket az ábra szerint vezesd át. A virágszálakat (a4) és a lepkét (a10) ragaszd.

12. lépés – Az alsó jelenet (b13)

- A matricáiból kis könyv készül: a 2-es csíkot hajtsd harmonikászerűen össze, és ragaszd az 1-es borítóra.

13. lépés – Az alaplap (b14)

- A b4-et és a G23–G28 elemeket ragaszd a G1-re.

14. lépés – Végző összeszerelés

- A nagy lapokról (a8) beépítés előtt húzd le a védőfóliát. Ügyeld, hogy a vezetékek ne csípdjenek be.
- A lepkéket (a11) és a virágcsokrokat (a12) ragaszd a helyükre, végül tedd be a felső és az elülső lapot.

Kész! Tedd be az elemeket, kapcsold be, és a tündérek erdeje fényt kap a könyvek között.

Ha valami nem működik

- **Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, illetve hogy a főkapcsoló nincs-e kikapcsolt állásban. Ellenőrizd, hogy a vezetékek épek-e, és a csatlakozók szorosan illeszkednek-e.
- **Mozgásérzékelős módban nem kapcsol fel:** menj közelebb; meleg szobában az érzékelő csak kisebb távolságból kapcsol.
- **Eltört vagy hiányzik egy elem:** először keresd meg a lapokon a piros számmal jelölt tartalékot. Ha nincs megfelelő, írd nekünk, és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol nyílt lángtól és hőforrástól.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: alkohol, ammónia, ablaktisztító és hasonló szerek károsíthatják.

Gyártó és forgalmazó

- **Gyártó:** Xiamen Goowin Technology Co., Ltd. (Tonecheer), 6th floor, No.1299-11 Dongfu Road, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, China 361027 · support@tone-cheer.com
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · tonecheer@cengo-gmbh.de, service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu