

Magical Library – Éjszakai varázskönyvtár

Magyar nyelvű kísérőfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

Tonecheer TQ134 (útmutató: V1.0) · EAN 6971683351342

Ezt a füzetet az eredeti útmutató mellé szántuk. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (P1–P20, D17, E54 stb.) az eredeti füzetben vannak; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az építés közben mindig az eredeti füzet ábráit kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

Biztonsági tudnivalók

- **15 éves kortól ajánlott.** Gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz.** Kisgyermektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Kemény, nagy sűrűségű falemezből készül: az elemek sarka hegyes lehet, óvatosan bánj velük.
- Az elektronikai egység gyárilag össze van szerelve. Ne szedd szét, mert tönkremegy és nem fog működni.
- Ne tedd nyílt láng közelébe vagy olyan helyre, ahol kár érheti.
- Elemek: a jelölt irány szerint tedd be őket, és ne keverd a régit az újjal, se a különböző típusúakat. A tápcsatlakozókat ne zárd rövidre. Nem tölthető elemet ne próbálj feltölteni, a lemerült elemet vedd ki az elemtartóból.
- Használat előtt időnként nézd át az alkatrészeket. Ha valami megsérült, javításig ne használd a terméket.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
Elektronikai egység (P1)	1 készlet	Gyárilag összeszerelve – ne szedd szét. 3 db AA (LR6) elem kell hozzá, ez nem tartozék. A varázspálca sem tartozék.
Csavarok és anyák (P2–P4)	–	10 mm-es ezüst csavar anyával (P2): 4 kell; 7 mm-es fekete (P3): 2 kell; 5 mm-es ezüst (P4): 2 kell. A többi tartalék.
Acéltengely és hüvely (P5)	1 pár + tartalék	
Tükrök (P7–P9), tükrömatrica (P10), fóliák és lapok	–	Műanyag fólia (P11), lila PVC-lap (P14), akrillap (K), átlátszó porvédő lap. Beépítés előtt mindegyikről húzd le a védőfóliát.
Díszítőelemek	–	Gumiszalag (P6), fémkarika (P12), foglalat (P13), gyöngyök (P15–P19), szalag (P20), könyvmatrica (M), varázskörmatrica (L).
Viaszdarab, csavarhúzó, csipesz	1–1 db	A viasz az ábrákon jelölt mozgó részekhez kell.
Faragasztó (nem tartozék)	–	Az útmutató szerint a ragasztóról neked kell gondoskodnod.
Tartalék alkatrészek	–	A lapokon piros számmal jelölt elemek.

Mielőtt nekikezdesz

- Nézd át a tartozékokat az eredeti füzet tartozéklistája („Accessories List”) szerint.
- **Ez nagy, összetett modell.** Szánj rá több estét, és dolgozz jól megvilágított asztalon.
- **Építés előtt próbáld ki az elektronikát** (lásd lent). Utána told a főkapcsolót OFF állásba.
- **Ne nyomd ki egyszerre az összes elemet a lapokból,** csak azokat, amelyek az adott lépéshez kellenek. Az elemek törékenyek, óvatosan bánj velük.
- **A J2/J3 eszközt** építés előtt nyomd ki a J lapból: ezzel tartod meg az anyát, nyomod a helyére az elemeket, és nyomod ki az apró darabokat. A T1 és a T2 segédeszközt a J5 lap elemeiből rakd össze; az ábrán látható példát („Example”) nem kell megépíteni.
- **Ragasztónak átlátszóra száradó faragasztót használj,** pillanatragasztót ne, és csak néhány pöttyöt tegyél. **Ragasztás után hagyd fél órán át pihenni** a darabot. Időt nyersz, ha a ragasztós lépésekkel kezded.
- Ha egy illesztés túl szoros, finom csiszolópapírral vagy reszelővel igazíts rajta; ha túl laza, a beillesztés után rögzítsd egy csepp ragasztóval. Csiszolópapírra a fogaskerekekhez is szükséged lesz.
- Az útmutatókat őrizd meg, később is jól jöhetnek.

Hogyan működik a világítás?

- **Főkapcsoló** (az elemtartón), három állással: OFF (kikapcsolva), középső állás (varázspálcás mód), jobb szélső ON állás (érintőkapcsolós mód).
- **Érintőkapcsolós mód:** bekapcsoláskor a mennyezeti és a könyvespolclámpa gyullad fel. Egy érintésre a folyosó és a padló világítása is bekapcsol, újabb érintésre minden lámpa kialszik.
- **Varázspálcás mód:** bekapcsoláskor a mennyezeti és a kakukkszoba lámpája ég. A pálcát a jelfogó felé fordítva legyints vele: első legyintésre a padló, másodikra a mennyezet, harmadikra a folyosó világítása kapcsol be, negyedike minden kialszik. A jelfogó legfeljebb 2,5 méterről és legfeljebb 30°-os szögben érzékel. **A varázspálca nem tartozék.**
- **Elemcsere:** nyomd le a csatot, vedd ki az elemtartót, tegyél bele 3 db AA (LR6) elemet a jelölt irányban, és zárd vissza a fedelét.
- **Próba építés előtt:** csak száraz kézzel dolgozz, a vezérlőpanelt az oldalánál fogd, az alkatrészeihez ne érj. Tedd be az elemeket, és told a főkapcsolót ON állásba: a LED Board 2 (két lámpa) és a Lamp világít. Egy érintésre a LED Board 1 (három lámpa) és a pulzáló fény (Breathing Light) is bekapcsol, újabb érintésre minden kialszik. Varázspálcával középső állásban próbálhatod ki. A végén told a kapcsolót OFF állásba.

Lépésről lépésre

A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi. Az alkatrészek pontos helyét mindig az ottani ábráról nézd.

1. lépés – Az 1. dísz (Ornament 1) – 3 db

2. lépés – A 2. dísz (Ornament 2) – 2 db

3. lépés – A 3. dísz (Ornament 3) – 2 db

4. lépés – A kakukk (Cuckoo)

5. lépés – A bagoly (Owl)

6. lépés – A falikarok (Wall Sconce) – 2 db

7. lépés – A könyvek

- 126 könyvet kell elkészítened: a könyvtesteket (A3, H2, H3, I1, J1 lap) tetszés szerinti könyvmatricával vonod be. A maradék matricát kedved szerint felhasználhatod.

8. lépés – A bőrönd (Suitcase)

- A sárga ponttal jelölt oldalak beépítéskor mind ugyanarra nézzenek.

9. lépés – A kacsacsőrű emlős (Platypus)

10. lépés – Az asztal (Table)

- Az elem közepét összeszerelés közben ne nyomd meg, mert eltörhet. A szalagból (P20) 80 mm kell (az ábrán 1:1 méretben látod); a végét ollóval az ábra szerint formára vágthatod, így szebb lesz.

11. lépés – Az 1. fiók (Drawer 1)

- Innentől a piros számmal jelölt elemek tartalékok.

12. lépés – A 2. fiók (Drawer 2)

13. lépés – A tárolószekrény (Storage Cabinet)

- Az E1 és az E12 könnyen eltörik, óvatosan hajlítsd őket.

14. lépés – A csillár (Chandelier)

15. lépés – Az 1. könyvespolc (Bookcase 1)

- Az akrillapról beépítés előtt húzd le a védőfóliát. Ha több könyvet raksz egymás mellé, előbb ragaszd össze őket. A könyveket tetszés szerint rendezheted el (a további lépésekben is).

16. lépés – A 2. könyvespolc (Bookcase 2)

17. lépés – A 3. könyvespolc (Bookcase 3)

- Figyeld az elemek állására; a táblázat mutatja, melyik elülső elemhez melyik hátsó tartozik (pl. F5 – R5). Az ábrán jelölt állású könyvekre M-matrica kerül, a típusát a könyvek száma szerint válaszd (M3, M5).

18. lépés – Az 1. rész (Part 1)

19. lépés – Az alaplap és az elektronika (Base)

- Az elemtartót a 10 mm-es csavarokkal és anyákkal (P2) rögzítsd a H1-hez. Az elemtartó piros-fekete és a pulzáló fény piros-kék vezetékét az ábra szerint vezesd.
- A tükörmatricáról (P10) előbb húzd le a kék fóliát és a ragasztó védőrétegét, a tükörről (P9) és az akrillapról a védőfóliát. A varázskörmatricát ollóval vágd ki a fekete vonal mentén, és nyomtatott oldalával az E54 felé ragaszd.

- Az asztal alja könnyen eltörik, óvatosan szereld. Ragasztás után egy percre tartsd nyomva, amíg a ragasztó meg nem köt.
- A folyosóra (az ábrán piros keret) ne ragassz könyvet, mert eltakarná a tükröt. Az M6 matricából harmonikahajtással nyitott könyv készül.

20. lépés – Az A jelenet: a fogaskerek (Scene A)

- A fogaskerek sárgával jelölt részét csiszold le csiszolópapírral (a további lépésekben is). A gravírozásokat igazítsd egymáshoz, a kerekeket az ábrán jelölt szimbólumok szerint állítsd be, és nézd meg, hogy kapcsolódnak-e. Az akrillapról (K-1) húzd le a védőfóliát.
- **Próba:** forgasd meg a fogaskereket. Ha akad, csiszold le újra az érdes széleket.

21. lépés – A B jelenet: a kakukkszoba (Scene B)

- A lámpa kék-fehér vezetéket az ábrán jelölt helyen vezesd át, és illeszd a D36 vájatába; később is ügyelj, hogy a vezeték a vájatban maradjon. Figyeld a D18 és a D20 állására, és nyomd le őket, hogy rögzüljenek.
- Az ábrán jelölt felületeket dörzsöld be viasszal vagy csiszold le. A D40 hátoldalán a gravírozott vonalakat igazítsd egymáshoz. Az ablak az ábra szerint nézzen.
- **Próba:** told a D17 tolókart ütközésig: kinyílik az ablak, és kiugrik a kakukk (az ablak akkor csukódik vissza, amikor a kar visszaugrik). Ha a kart felfelé vagy lefelé nyomod, hogy a széle a fának feszüljön, az ablak nyitva marad. A D2 fel-le tolásával a maszkokat cserélheted.
- A P7 tükör mindkét oldaláról húzd le a védőfóliát. A kék alatt van még egy vékony fólia: lehúzva szebb a hatás, de a tükör megkarcolódhat, ezt te döntöd el. A tükörmatricáról a kék fóliát és a ragasztó védőrétegét is húzd le.
- Az E16 könnyen eltörik, óvatosan hajlítsd. A két lámpavezeték matricával (M4) rögzítsd. Az E55 az E lapból kivett kis lapon van. A bagoly szélét igazítsd a gravírozott vonalhoz, és ragasztás után egy percre tartsd ujjal.

22. lépés – Végő összeszerelés

- Az E28 beszereléskor a vezeték a vájatba kerüljön. A LED Board 2-t az 5 mm-es csavarokkal (P4), a varázspálca jelfogóját a 7 mm-es fekete csavarokkal (P3) rögzítsd.
- A Part 2 könnyen eltörik, óvatosan hajlítsd; előbb igazítsd egymáshoz az összes csatlakozást, a vezeték felfelé nézzen. Az I4 és az I5 eltér a többi elemtől, ne keverd össze őket.
- Mielőtt továbblépsz, rendezd el a vezetékeket az ábra szerint. A lila PVC-lap (P14) mindkét oldaláról és a porvédő lapról is húzd le a védőfóliát.
- Ha a kakukk tolókarja felbillen, nyomd le az ábra szerint, majd húzd felfelé, hogy függőlegesen álljon.

Kész! Tedd be az elemeket, kapcsold be, és a varázskönyvtár polcai között felgyúlnak az éjszakai fények.

Ha valami nem működik

- **Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, illetve hogy a főkapcsoló nincs-e OFF állásban. Ellenőrizd, hogy a vezetékek épek-e, és a csatlakozók szorosan illeszkednek-e.
- **Nem reagál a varázspálcára:** a főkapcsoló középső állásban legyen, és a pálcát 2,5 méteren belülről, a jelfogó felé fordítva használd.
- **Eltört vagy hiányzik egy elem:** először keresd meg a lapokon a piros számmal jelölt tartalékot. Ha nincs megfelelő, írd nekünk, és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol nyílt lángtól és hőforrástól.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: alkohol, ammónia, ablaktisztító és hasonló szerek károsíthatják.

Gyártó és forgalmazó

- **Gyártó:** Xiamen Goowin Technology Co., Ltd. (Tonecheer), 6th floor, No.1299-11 Dongfu Road, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, China 361027 · support@tone-cheer.com
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · tonecheer@cengo-gmbh.de, service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu