

Journey Trace Bookshop – Utazós könyvesbolt

Magyar nyelvű kísérőfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

CuteBee CWG204 (útmutató: CWGC204) · EAN 6975436180784

Ezt a füzetet az eredeti útmutató mellé szántuk. Az eredeti füzet többnyelvű, de magyar rész nincs benne; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (B5, E37, F15, P2 stb.) az eredeti füzetben vannak. Az építés közben mindig az ottani ábrákat kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

Biztonsági tudnivalók

- **14 éves kortól ajánlott.** Gyerekek csak szülői felügyelettel, felnőtt jelenlétében építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz.** Kisgyermekektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Építés előtt olvasd végig az útmutatót.
- Elemek: a jelölt irány szerint tedd be őket, a lemerült elemet vedd ki az elemtartóból.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
LED-lámpa (LED Light)	1 db	40 cm-es vezetékkel.
Érintőkapcsoló (Touch line)	1 db	Ezt megérintve kapcsolod fel a fényt („Touch Switch”).
Elemtartó (Battery box)	1 db	2 db AAA elem kell bele, ez nem tartozék.
Ragasztószalag (Sticker)	–	A vezetékek és az érintőpanel rögzítéséhez.
Kétoldalas ragasztópötty	1 ív	„Double sides adhesive tape”: a cégtáblához (49. lépés).
Csiszolópálca (Frosted rod)	1 db	A sorja és a túl szoros illesztések csiszolásához.
Papírlap (Paper)	–	P1, P2 ... jelű papírelemek és hajtogatható könyvek.
PVC-lap	1 db	Átlátszó, kétoldalt védőfóliás: a kirakat és az ajtó üvege.
Falapok	–	Az eredeti füzet lapjegyzékében (Wood Block List) látod őket.
Tartalék alkatrészek	–	A lapokon piros számmal jelölt elemek tartalékok.
Faragasztó (nem tartozék)	–	Több lépéshez kell, erről neked kell gondoskodnod.

Mielőtt nekikezdesz

- **Az elemek törékenyek, óvatosan nyomd ki őket a lapokból,** és mindig csak azokat, amelyek az adott lépéshez kellenek, így nem keverednek össze. Ha a kitörés helyén sorja marad, simítsd le a csiszolópálcával.
- **Ragasztónak átlátszóra száradó faragasztót használj,** pillanatragasztót ne. Kevés is elég: egy-egy felületre csak néhány pöttyöt tegyél. Az ábrákon a kis ragasztós flakon jelöli, hol kell ragasztani.
- **Ragasztás után két órán át ne mozdítsd** a darabot, hogy rendesen megkössön. Időt nyersz, ha a ragasztós lépésekkel kezded, és amíg száradnak, a többi részt rakod össze.
- Az illesztések szorossága a gyártástól és a szoba hőmérsékletétől, páratartalmától is függ. Ha egy illesztés túl szoros, reszelővel igazíts rajta; ha túl laza, összerakás után rögzítsd egy csepp ragasztóval.
- A papírkönyveket vágd ki („Cut out”), és az ábra szerint hajtsd össze („Fold the book like this”). Az „X2”, „X5” azt mutatja, hány darab kell belőle. Ahol az ábrán „Long” (hosszú) vagy „Short” (rövid) felirat áll, figyelj, melyik vég merre kerül. Az útmutatót őrizd meg, később is jól jöhet.

Hogyan működik a világítás?

- A LED-lámpa és az érintőkapcsoló az elemtartóhoz csatlakozik, amelybe 2 db AAA elem kell, a jelölt irányban (az elem nem tartozék). Az elemtartó a talapzat oldalán lévő nyílásba csúszik.
- **Az érintőkapcsoló** a bolt padlóján, a bejárat mögötti szőnyegen van, ahol a bekapcsolás jele látható. Nyisd ki az ajtót, és érintsd meg ezt a pontot: felgyullad a fény. A lekapcsolásról az eredeti füzet nem ír; ha sokáig nem használod a modellt, vedd ki az elemeket.

Lépésről lépésre

A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi. Az eredeti füzet 66 lépéséből csak azokat soroljuk fel, amelyekhez szöveges tudnivaló tartozik; a többinél elég az ábrát követni.

1. lépés – Próba építés előtt

- Csatlakoztasd a LED-lámpa és az érintőkapcsoló vezetékeit az elemtartóhoz, tegyél be 2 db AAA elemet, és érintsd meg az érintőpanelt. Ha nem világít, csatlakoztasd újra a vezetékeket, és próbáld újra.

2. lépés

- A G16 elem segédeszköz: ezzel könnyebb kiemelni és a helyükre nyomni az apró elemeket („Assisted Pickup + Assisted pressing”).

4. lépés

- A piros számmal jelölt elemek (például a piros B5) tartalékok; ez a további lépésekre is érvényes.

45. lépés – Az érintőpanel

- Az érintőpanelt az E37 mélyedésébe tedd, és a szélei mentén ragaszd le. A G24 elemnél figyelj a rövid (Short) és a hosszú (Long) vég helyére.
- **Fontos:** az érintőpanelt addig nyomd az E37-hez, amíg a ragasztó meg nem köt.

47. lépés – A kirakat és az ajtó üvege

- A PVC-lapról felragasztás előtt húzd le a védőfóliát mindkét oldalon. Az ajtóüveget óvatosan, az ajtó széle mentén ragaszd fel.

48. lépés – Az ajtó

- Az ajtót az ábrán jelölt sorrendben (1–4) illeszd be: a csapjain elfordul, így nyitható marad.

49. lépés

- A cégtáblát (F22) a kétoldalas ragasztópöttyökkel ragaszd fel.

50. lépés

- Hajlítsd meg a lámpa vezetékeit az ábra szerint, a vezetéket az F12 elemek tartják.

52. lépés

- A lámpa vezetékeit óvatosan egyenesítsd ki és rendezd el; a tetőlapot csak ezután szereld fel.

65. lépés

- **A megmaradt F15 elemeket ne dobd ki!** Ezekkel két készletet egymásra építhetsz (Combination of Two Kits).

66. lépés

- Az 56. lépésben elkészült boltot a 65. lépés talapzatán bevéselt vonalhoz igazítva tedd a helyére. **Idé ne tegyél ragasztót.** A B6 és a B7 elem porvédelemre szolgál, beépítésük nem kötelező.

Kész! Nyisd ki az ajtót, érintsd meg a szőnyegen a bekapcsolás jelét, és a polcok között kigyúl a fény.

Ha valami nem működik

- **Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, majd csatlakoztasd újra a vezetékeket az elemtartóhoz, és próbáld újra. Ha így sem működik, írd nekünk, és segítünk.
- **Meglazult egy illesztés:** a gyakori szétszedéstől a csatlakozó elemek kilazulhatnak; ilyenkor cseréld ki őket tartalékra.
- **Eltört, hiányzik vagy sérült egy elem:** először keresd meg a lapokon a piros számmal jelölt tartalékot. Ha nincs megfelelő, írd nekünk (a rendelésszámmal), és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol hőforrástól és víztől.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: ablaktisztító, spray, oldószer, alkohol, ammónia és súrolószer egyaránt károsíthatja.

Gyártó és forgalmazó

- **Gyártó:** Hongkong LiMo International Trading Limited (CuteBee), Room 101A, 1/F, Genplas Factory Building, 56 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu