

Bookshop Memories – Régi könyvesbolt

Magyar nyelvű kísérfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

CuteBee SD01 · EAN 6975436180302

Ezt a füzetet az eredeti útmutató mellé szántuk. Az eredeti füzet többnyelvű, de magyar rész nincs benne; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (A26, B14, Paper-1 stb.) az eredeti füzetben vannak. Az építés közben mindig az ottani ábrákat kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

Biztonsági tudnivalók

- **14 éves kortól ajánlott.** Gyerekek csak szülői felügyelettel, felnőtt jelenlétében építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz.** Kisgyermektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Építés előtt olvasd végig az útmutatót.
- Elemek: a jelölt irány szerint tedd be őket, a lemerült elemet vedd ki az elemtartóból.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
LED-lámpa (LED Light)	1 db	
Érintőkapcsoló (Touch line)	1 db	Ezt megérintve kapcsolod fel a fényt.
Elemtartó (Battery box)	1 db	2 db AAA elem kell bele, ez nem tartozék.
Ragasztószalag (Sticker)	1 db	
Csiszolópálca (Frosted rod)	1 db	A kinyomott elemek sorját és a túl szoros illesztéseket csiszolhatod vele.
Papírlap (Paper)	1 db	Rajta a Paper-1, Paper-2 ... jelű papírelemek és a hajtogatható könyvek.
PVC-lap (PVC-1, PVC-2)	–	Átlátszó lap, mindkét oldalán védőfóliával. A PVC-2-ből 2 db van.
Kávészcseje (Coffee Cup)	1 db	Apró kellék, a 4. lépésben kerül elő.
Falapok	–	Az eredeti füzet lapjegyzékében (Wood Block List) látod őket.
Faragasztó (nem tartozék)	–	Néhány lépéshez ragasztó is kell, erről neked kell gondoskodnod.

Mielőtt nekikezdesz

- **Az elemeket óvatosan nyomd ki a lapokból,** hogy ne törjenek el, és mindig csak azokat, amelyek az adott lépéshez kellene. Ha a kitörés helyén sorja marad, simítsd le a csiszolópálcával.
- **Ragasztónak átlátszóra száradó faragasztót használj,** pillanatragasztót ne. Kevés is elég: egy-egy felületre csak néhány pöttyöt tegyél.
- **Ragasztás után két órán át ne mozdítsd** a darabot, hogy rendesen megkössön. Időt nyersz, ha a ragasztós lépésekkel kezded, és amíg száradnak, a többi részt rakod össze.
- Az illesztések szorossága a gyártástól és a szoba hőmérsékletétől, páratartalmától is függ. Ha egy illesztés túl szoros, reszelővel igazítsd rajta; ha túl laza, összerakás után rögzítsd egy csepp ragasztóval.
- A papírkönyveket az ábra szerint hajtsd össze („Fold the book like this”); a térbeli könyvet „Origami Book” jelöli, a „Book×4” és hasonló jelölés azt mutatja, hány könyv kerül az adott helyre.
- Az útmutatót őrizd meg, később is jól jöhet.

Hogyan működik a világítás?

- A LED-lámpa és az érintőkapcsoló az elemtartóhoz csatlakozik, amelybe 2 db AAA elem kell, a jelölt irányban (az elem nem tartozék). **Az érintőkapcsoló megérintésére** felgyullad a fény.

Lépésről lépésre

A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi. Az eredeti füzet 33 lépéséből csak azokat soroljuk fel, amelyekhez szöveges tudnivaló tartozik; a többinél elég az ábrát követni. Ahol a megjegyzés az eredetiben két lépés határán áll, mindkét számot megadjuk.

1. lépés – Próbák építés előtt

- Mielőtt nekikezdesz, nézd meg, hogy működik-e a világítás. Csatlakoztasd a LED-lámpa és az érintőkapcsoló vezetékét az elemtartó megfelelő csatlakozójához, tegyél be 2 db AAA elemet, majd érintsd meg az érintőkapcsolót. Ha a lámpa világít, minden rendben.

2. lépés

- Az ábrán látható segédeszközzel könnyebb kiemelni és a helyükre nyomni az apró elemeket („Assisted Pickup + Assisted pressing”).

3. lépés

- Itt kerül a helyére az érintőkapcsoló (touch panel).

8. lépés

- A Paper-1 hátoldaláról húzd le a védőpapírt, és úgy ragaszd fel.

17–18. lépés

- Figyeld a B1 és a B2 helyére. A B20-at a B7 előtt szereld fel.

19. lépés

- Figyeld a B16 és a B15 helyére.

21. lépés

- Előbb a 20. lépést fejezd be.

25. lépés

- Előbb az E11 elemeket szereld fel.

26–28. lépés – A világítás beépítése

- A lámpát hajlítsd 90 fokban az ábra szerint.
- A PVC-1 lap mindkét oldaláról húzd le a védőfóliát, és csak utána ragaszd fel.
- A lámpa vezetékét finoman húzd ki, és húzás közben rendezd el; a tetőlapot csak a legvégén szereld fel.

29. lépés

- A PVC-2 lap mindkét oldaláról húzd le a védőfóliát, és csak utána ragaszd fel.

Kész! Tegyél 2 db AAA elemet az elemtartóba, érintsd meg az érintőkapcsolót, és a kis könyvesboltban meleg fény gyúl.

Ha valami nem működik

- **Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, majd csatlakoztasd újra a vezetékeket az elemtartóhoz, és próbáld újra. Ha így sem működik, írd nekünk, és segítünk.
- **Hiányzik vagy sérült egy elem:** írd nekünk (a rendelésszámmal), és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol hőforrástól és víztől.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: ablaktisztító, spray, oldószer, alkohol, ammónia és súrolószer egyaránt károsíthatja.

Gyártó és forgalmazó

- **Gyártó:** Hongkong LiMo International Trading Limited (CuteBee), Room 101A, 1/F, Genplas Factory Building, 56 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu