

The Banquet of Tang Dynasty – Lakoma a Tang-udvarban

Magyar nyelvű kísérőfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

Tonecheer TQ111 (útmutató: VER 1.0) · EAN 6971683351113

Ezt a füzetet az eredeti útmutató mellé szántuk. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (C35, D45, G8 stb.) az eredeti, angol–kínai nyelvű füzetben vannak; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az építés közben mindig az eredeti füzet ábráit kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

Biztonsági tudnivalók

- **14 éves kortól ajánlott.** Fiatalabbak csak szülői felügyelettel építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz.** Kisgyermekektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Kemény, nagy sűrűségű falemezből készül: az elemek sarka hegyes lehet, óvatosan bánj velük.
- Az elektronikai egység gyárilag össze van szerelve. Ne szedd szét, mert tönkremegy és nem fog működni.
- Elemek: a jelölt irány szerint tedd be őket, a lemerült elemet vedd ki a készülékből.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
Elektronikai egység elemtartóval	1 db	Gyárilag összeszerelve – ne szedd szét, különben tönkremegy. 3 db AA elem kell hozzá.
Csavar és anya	4 pár + tartalék	Négy pár kell, a többi tartd meg tartaléknak.
Ragasztó	1 db	Használat után mindig zárd vissza a kupakját.
Kétoldalas ragasztószalag	–	A tükör alatt találsz.
Csavarhúzó	1 db	
Mélylési tükör	1 db	Beszerezés előtt húzd le a védőfóliát a címkés oldaláról.
F8 segédelem	1 db	Kis szerszám a falemezen. Az alján fogd meg: ezzel tarthatod meg az anyát csavarozáskor, ezzel nyomhatod a helyükre az elemeket, és ezzel nyomhatod ki az apró elemeket a lapból.

Mielőtt nekikezdesz

- Nézd át a tartozékokat a fenti lista szerint.
- **Ne nyomd ki egyszerre az összes elemet a lapokból,** csak azokat, amelyek az adott lépéshez kellenek, így nem keverednek össze. Az elemek törékenyek, óvatosan bánj velük.
- **Ragasztóból kevés is elég:** egy-egy felületre csak néhány pöttyöt tegyél. A sok ragasztó megnehezíti az összeillesztést.
- **Ragasztószalag helyett inkább ragasztót használj:** az útmutató szerint így erősebb és kényelmesebb a rögzítés. Ha a mellékelt ragasztó kevésnek bizonyul, vegyél hozzá átlátszóra száradó faragasztót (pillanatragasztót ne).
- Ha egy illesztés túl szoros, finom reszelővel vagy csiszolópapírral igazíts rajta; ha túl laza, a beillesztés után rögzítsd egy csepp ragasztóval.
- **Az ábrák angol feliratai:** „There are patterns on this side” – ez a mintás oldal; „This side is blank” – ez az üres oldal; „A symbol on the front of figure” – a jelölés a figura elejét mutatja.
- Az útmutatókat őrizd meg, később is jól jöhetnek.

Hogyan működik a világítás?

- **Mozgásérzékelő:** ha valaki 0,5–3 méterre a modell közelébe ér, a LED-fény magától felkapcsol 1–2 percre, majd lekapcsol. Ha a közelben maradsz, újra felkapcsol.
- Ha a szoba hőmérséklete közel van a testhőmérséklethez, az érzékelő csak közelebből kapcsol be.
- A fényt egy piros és egy zöld fényű lámpapanel adja (Red light board, Green light board).
- **Főkapcsoló:** alapállásban bekapcsolt, jobbra tolva kikapcsolod.

- **Elemek:** az elemtartóba 3 db AA elem kell, a jelölt irányban.

Lépésről lépésre

A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi. Az alkatrészek pontos helyét mindig az ottani ábráról nézd.

1. lépés – Az apró részek összeállítása

- Az egységeket angol felirat jelöli, például: Floor (emelet), Ceiling (mennyezet), Stall (árusbódé), Drum (dob), Bridge (híd), Carriage (kocsi), Building (épület), Roof (tető), Roof ornamental (tetődísz), Stairway (lépcső), terrace (terasz).
- „Align and paste as shown in the area”: a jelölt felületen az ábra szerint igazítsd egymáshoz és ragaszd össze az elemeket. A későbbi ilyen jelöléseknél ugyanígy járj el.
- Az apró elemeket az F8 segédelemmel könnyebb a helyükre nyomni.
- Ahol az elemek hátoldalán szám van, a számok sorrendjében rakd össze őket, így a minta folytonos lesz.
- A lónál tegyél egy darab fát a ló alá, két kézzel fogd meg alul a fát, és az F8 segédelemmel nyomd az ábrán jelölt pontot, amíg az elemek a helyükre nem kerülnek.

2. lépés – Az első jelenet

- Itt kap helyet többek között a lépcső (Stairway), a híd (Bridge) és a kocsi (Carriage).

3. lépés – A második jelenet

4. lépés – Végző összeszerelés

- Az elektronikai elemeket vedd át az E6 mintás oldalán lévő nyíláson, majd rögzítsd az elemtartót csavarral és anyával.
- A lámpát az F5, F6, F10 és F11 elemmel rögzítsd a G8-hoz: a piros fényű panel kerül felülre, a zöld alulra.
- Az érzékelőfejet illeszd a nyílásába, majd szereld fel az E4 és a G7 elemet.
- Húzd le a védőfóliát a tükörről, és felülről csúsztasd be a helyére.
- Ellenőrizd, hogy minden jó helyen van-e, végül told be az F9-et: két falemezen át, egészen ütközésig.

Kész! Tedd be az elemeket, kapcsold be, és lépj közelebb: a lakoma piros és zöld fényben ragyog fel.

Ha valami nem működik

- **Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, illetve hogy a főkapcsoló bekapcsolt állásban van-e. Ellenőrizd azt is, hogy a vezetékek épek-e, és nem csípődtek-e be összeszerelés közben.
- **Nem kapcsol fel, amikor közelítesz:** meleg szobában az érzékelő csak rövidebb távolságból érzékel, lépj közelebb.
- **Eltört vagy hiányzik egy elem:** írd nekünk, és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol hőforrástól és víztől.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: ablaktisztító, spray, oldószer, alkohol, ammónia és súrolószer egyaránt károsíthatja.

Gyártó és forgalmazó

- **Gyártó:** Xiamen Goowin Technology Co., Ltd. (Tonecheer), 6th floor, No.1299-11 Dongfu Road, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, China 361027 · support@tone-cheer.com
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · tonecheer@cengo-gmbh.de, service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu