

Vincent's World – Van Gogh csillagos éjszakája

Magyar nyelvű kísérfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

Tonecheer TQ113 (útmutató: VER 2.1) · EAN 6971683351137

Ezt a füzetet az eredeti útmutató mellé szántuk. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (A23, C16, E9 stb.) az eredeti füzetben vannak; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az építés közben mindig az eredeti füzet ábráit kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

Biztonsági tudnivalók

- **14 éves kortól ajánlott.** Fiatalabbak csak szülői felügyelettel építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz.** Kisgyermekektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Kemény, nagy sűrűségű falemezből készül: az elemek sarka hegyes lehet, óvatosan bánj velük.
- Az elektronikai egység gyárilag össze van szerelve. Ne szedd szét, mert tönkremegy és nem fog működni.
- Elemek: a jelölt irány szerint tedd be őket, a lemerült elemet vedd ki a készülékből.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
Elektronikai egység elemtartóval	1 db	Gyárilag összeszerelve – ne szedd szét, különben tönkremegy. 3 db AA elem kell hozzá, ez nem tartozék.
Csavar és anya	4 pár + tartalék	Négy pár kell, a többit tartsd meg tartaléknak.
Ragasztóanyag	1 db	Ragasztó vagy kétoldalas ragasztószalag. A ragasztótubus csúcsát használat előtt vágd le ollóval. A kétoldalas ragasztószalagot a tükör alatt találod.
Csavarhúzó	1 db	
Mélységi tükör	1 db	Beszerezés előtt húzd le a védőfóliát a címkés oldaláról.
E10 segédelem	1 db	Kis csavarkulcs a falemezen: ezzel könnyebb meghúzni az elemtartó anyáit.
Tartalék alkatrészek	–	„Backup” jelöléssel vannak a lapokon.

Mielőtt nekikezdesz

- Nézd át a tartozékokat a fenti lista szerint.
- **Ne nyomd ki egyszerre az összes elemet a lapokból,** csak azokat, amelyek az adott lépéshez kellenek, így nem keverednek össze. Az elemek törékenyek, óvatosan bánj velük.
- **Ragasztóból kevés is elég:** egy-egy felületre csak néhány pöttyöt tegyél. A sok ragasztó megnehezíti az összeillesztést. Az ábrákon csepp alakú jel mutatja, hol kell ragasztani.
- **Ragasztás után hagyd két órán át pihenni** a darabot, hogy rendesen megkössön. Időt nyersz, ha a ragasztós lépésekkel kezded, és amíg száradnak, a többi részt rakod össze.
- Ha egy illesztés túl szoros, finom reszelővel vagy csiszolópapírral igazíts rajta; ha túl laza, a beillesztés után rögzítsd egy csepp ragasztóval.
- Az útmutatókat őrizd meg, később is jól jöhetnek.

Hogyan működik a világítás?

- **Mozgásérzékelő:** ha valaki 0,5–3 méterre a modell közelébe ér, a LED-fény magától felkapcsol 1–2 percre, majd lekapcsol. Ha a közelben maradsz, újra felkapcsol.
- Ha a szoba hőmérséklete közel van a testhőmérséklethez, az érzékelő csak közelebből kapcsol be.
- **Főkapcsoló:** alapállásban bekapcsolt, jobbra tolva kikapcsolod.
- **Elemcsere:** nyomd le a csatot, vedd ki az elemtartót, és tegyél bele 3 db AA elemet a jelölt irányban, majd zárd vissza a fedelét.

Lépésről lépésre

A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi. Az alkatrészek pontos helyét mindig az ottani ábráról nézd.

1. lépés – Az apró elemek összeállítása

- Itt készül el Van Gogh figurája, az asztal (Table), a kis fellépő (Step) és a festőállvány (Easel).
- Ahol az ábrán csepp alakú jel van, ott ragasztó vagy kétoldalas ragasztószalag kell. Figyeld a mintás oldalak jelölését is.

2. lépés – Az első jelenet

- A C15 elemet ragasztóval rögzítsd a D laphoz.
- A jelenet végén a festőállvány és a fellépő is a helyére kerül.

3. lépés – A második jelenet

- A C16 elemet pontosan a belegravírozott vonalhoz igazítva ragaszd fel.
- A jelenet végén Van Gogh figurája és az asztal is a helyére kerül.

4. lépés – Végső összeszerelés

- Az elektronikai elemeket vedd át az E9 mintás oldalán lévő nyílason, majd rögzítsd az elemtartót csavarral és anyával. Az anyákat az E10 kulccsal könnyebb meghúzni.
- A lámpát az F8 és F9 elemmel rögzítsd az F7-hez.
- Az érzékelőfejet illeszd a nyílásába, majd szereld fel az E2 és az A7 elemet.
- Húzd le a védőfóliát a tükörről, és felülről csúsztasd be a helyére.
- Ellenőrizd, hogy minden jó helyen van-e, végül told be az F10-et: két falemezen át, egészen ütközésig.

Kész! Tedd be az elemeket, kapcsold be, és lépj közelebb: Vincent kis világa fényt kap, mintha a festő épp most tenné le az ecsetet.

Ha valami nem működik

- **Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, illetve hogy a főkapcsoló bekapcsolt állásban van-e. Ellenőrizd azt is, hogy a vezetékek épek-e, és egyik csatlakozó sem lazult-e ki.
- **Eltört vagy hiányzik egy elem:** először keresd meg a lapokon a „Backup” jelölésű tartalékot. Ha nincs megfelelő, írd nekünk, és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol hőforrástól és víztől.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: ablaktisztító, spray, oldószer, alkohol, ammónia és súrolószer egyaránt károsíthatja.

Gyártó és forgalmazó

- **Gyártó:** Xiamen Goowin Technology Co., Ltd. (Tonecheer), 6th floor, No.1299-11 Dongfu Road, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, China 361027 · support@tone-cheer.com
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · tonecheer@cengo-gmbh.de, service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu