

Sakura's Travel – Cseresznyevirágzás Kiotóban

Magyar nyelvű kísérfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

Tonecheer TQ119 (útmutató: VER 2.1) · EAN 6971683351199

Ezt a füzetet az eredeti útmutató mellé szántuk. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (E16, C11, F13 stb.) az eredeti füzetben vannak; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az építés közben mindig az eredeti füzet ábráit kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

Biztonsági tudnivalók

- **14 éves kortól ajánlott.** Fiatalabbak csak szülői felügyelettel építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz.** Kisgyermekektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Kemény, nagy sűrűségű falemezből készül: az elemek sarka hegyes lehet, óvatosan bánj velük.
- Az elektronikai egység gyárilag össze van szerelve. Ne szedd szét, mert tönkremegy és nem fog működni.
- Elemek: a jelölt irány szerint tedd be őket, a lemerült elemet vedd ki a készülékből.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
Elektronikai egység elemtartóval	1 db	Gyárilag összeszerelve – ne szedd szét, különben tönkremegy. 3 db AA elem kell hozzá, ez nem tartozék.
Csavar és anya	4 pár + tartalék	Négy pár kell, a többit tartsd meg tartaléknak.
Ragasztóanyag	1 db	Ragasztó, illetve kétoldalas ragasztószalag. A ragasztótubus csúcsát használat előtt vágd le ollóval; a ragasztószalagot a tükör alatt találod.
Csavarhúzó	1 db	
Mélységi tükör	1 db	Beszerelés előtt húzd le a védőfóliát a címkés oldaláról.
E2 segédelem	1 db	Kis szerszám a falemezen. Az alján fogd meg: ezzel tarthatod meg az anyát csavarozáskor, ezzel nyomhatod a helyükre az elemeket, és ezzel nyomhatod ki az apró elemeket a lapból.
Tartalék alkatrészek	–	„Backup” jelöléssel vannak a lapokon.

Mielőtt nekikezdesz

- Nézd át a tartozékokat a fenti lista szerint.
- **Ne nyomd ki egyszerre az összes elemet a lapokból,** csak azokat, amelyek az adott lépéshez kellenek, így nem keverednek össze. Az elemek törékenyek, óvatosan bánj velük.
- **Ragasztóból kevés is elég:** egy-egy felületre csak néhány pöttyöt tegyél. A sok ragasztó megnehezíti az összeillesztést.
- **Ragasztás után hagyd két órán át pihenni** a darabot, hogy rendesen megkössön. Időt nyersz, ha a ragasztós lépésekkel kezded, és amíg száradnak, a többi részt rakod össze.
- Ha egy illesztés túl szoros, finom reszelővel vagy csiszolópapírral igazíts rajta; ha túl laza, a beillesztés után rögzítsd egy csepp ragasztóval.
- **Az ábrák angol feliratai:** „There are patterns on this side” – ez a mintás oldal; „This side is colored” – ez a színes oldal; „Note the direction of the slot” – figyelj a horony irányára; „Flip to the front / bottom”, „Flip back to the roof” – itt fordítsd meg a darabot (elejére, aljára, vissza a tetejére).
- Az útmutatókat őrizd meg, később is jól jöhetnek.

Hogyan működik a világítás?

- **Mozgásérzékelő:** ha valaki 0,5–3 méterre a modell közelébe ér, a LED-fény magától felkapcsol 1–2 percre, majd lekapcsol. Ha a közelben maradsz, újra felkapcsol.
- Ha a szoba hőmérséklete közel van a testhőmérsékletéhez, az érzékelő csak közelebből kapcsol be.
- A fényt egy kék és egy zöld fényű lámpapanel adja.
- **Főkapcsoló:** alapállásban bekapcsolt, jobbra tolva kikapcsolod.

- **Elemcsere:** nyomd le a csatot, vedd ki az elemtartót, tegyél bele 3 db AA elemet a jelölt irányban, majd zárd vissza a fedelét.

Lépésről lépésre

A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi. Az alkatrészek pontos helyét mindig az ottani ábráról nézd.

1. lépés – Az apró részek összeállítása

- Ehhez a lépéshez ragasztó vagy kétoldalas ragasztószalag kell.
- Az egységeket angol felirat jelöli, például: Tramcar (villamos), Seat 1 és 2 (ülés), Wheel A és B (kerék, mindkettőből 2 db), Trolley pole (áramszedő rúd), Prop (kellék), Overhead lines (felsővezeték), Rail (sín).
- A villamos hátoldala világoskék (Rear face – Light blue).

2. lépés – Az első jelenet

- A G1 és G2 elem beszerelésekor tegyél egy darab fát (E14) a sín alátámasztás nélküli oldala alá, hogy a sín el ne törjön.

3. lépés – A második jelenet

4. lépés – Végző összeszerelés

- Az érzékelőfejet illeszd a nyílásába, majd szereld fel az E16 és a C10 elemet.
- Az elektronikai elemeket vedd át az E1 mintás oldalán lévő nyíláson, majd rögzítsd az elemtartót csavarral és anyával. Az anyákat az E2 kulccsal könnyebb meghúzni.
- A lámpát az F9, F10, F11 és F12 elemmel rögzítsd a C11-hez: a kék fényű panel kerül felülre, a zöld alulra.
- Húzd le a védőfóliát a tükörről, és felülről csúsztasd be a helyére.
- Ellenőrizd, hogy minden jó helyen van-e, végül told be az F13-at: két falemezen át, egészen ütközésig.

Kész! Tedd be az elemeket, kapcsold be, és lépj közelebb: a cseresznyevirágos kiotói utca fényei felragyognak.

Ha valami nem működik

- **Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, illetve hogy a főkapcsoló bekapcsolt állásban van-e. Ellenőrizd azt is, hogy a vezetékek épek-e, és nem csíptődtek-e be összeszerelés közben.
- **Nem kapcsol fel, amikor közelítesz:** meleg szobában az érzékelő csak rövidebb távolságból érzékel, lépj közelebb.
- **Eltört vagy hiányzik egy elem:** először keresd meg a lapokon a „Backup” jelölésű tartalékot. Ha nincs megfelelő, írd nekünk, és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol hőforrástól és víztől.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: ablaktisztító, spray, oldószer, alkohol, ammónia és súrolószer egyaránt károsíthatja.

Gyártó és forgalmazó

- **Gyártó:** Xiamen Goowin Technology Co., Ltd. (Tonecheer), 6th floor, No.1299-11 Dongfu Road, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, China 361027 · support@tone-cheer.com
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · tonecheer@cengo-gmbh.de, service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu