

Shakespeare's Verse – Négy dráma egy színpadon

Magyar nyelvű kísérőfüzet az eredeti, rajzos összeszerelési útmutatóhoz

Tonecheer TQ129 · EAN 6971683351298

Ezt a füzetet az eredeti útmutató mellé szántuk. Az eredeti füzet többnyelvű, de magyar rész nincs benne; itt magyarul olvashatod mindazt, amit a rajzok mellett angolul írnak, kiegészítve néhány gyakorlati tanáccsal. Az ábrák és az alkatrészek jelölése (H11, D26, E41 stb.) az eredeti füzetben vannak. Az építés közben mindig az ottani ábrákat kövesd, a lépések számozása mindkét füzetben azonos.

Biztonsági tudnivalók

- **14 éves kortól ajánlott.** Gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett építsék.
- **Apró alkatrészeket tartalmaz.** Kisgyermekektől tartsd távol, mert lenyelhetik.
- Kemény, nagy sűrűségű falemezből készül: az elemek sarka hegyes lehet, óvatosan bánj velük.
- Az elektronikai egység gyárilag össze van szerelve. Ne szedd szét, és a csatlakozóit se húzd szét, mert tönkremegy és nem fog működni.
- Ne tedd nyílt láng közelébe vagy olyan helyre, ahol károsodhat.
- Elemek: ne keverd a régit az újjal, se a különböző típusúakat; a jelölt irány szerint tedd be őket, a tápcsatlakozókat ne zárd rövidre. Nem tölthető elemet ne próbálj feltölteni, a lemerült elemet vedd ki az elemtartóból.
- Időnként nézd át az alkatrészeket. Ha valami megsérült, javításig ne használd a terméket.
- A termék önkényes átalakítása vagy módosítása a vásárlói jogaidat csorbíthatja.

A dobozban

Tétel	Mennyiség	Tudnivaló
Elektronikai egység (a1)	1 db	Érzékelőfej, érintőkapcsoló, LED-panelek és LED-ek, elemtartó – gyárilag összeszerelve, ne szedd szét. 3 db AA elemmel működik.
Csavar és anya, 10 mm (a2)	4 pár	Az elemtartó rögzítéséhez (17. lépés).
Csavar (a3)	2 db	Az érintőkapcsoló rögzítéséhez (18-2. lépés).
Védőfóliás lap (a4 és a5)	1-1 db	Beszерelés előtt húzd le a védőfóliát (20-5. és 20-8. lépés).
Háttérpap (a6)	1 db	A homlokzat mögé kerül (11-5. lépés).
Csavarhúzó (a7)	1 db	
Virágdísz (a8)	7 db	
Pillangó (a9) és kis pillangó (a10)	2 + 1 db	
Nyomtatott könyvborítók (1–8)	1 ív	A könyv alakú egységekre kerülnek.
E41 segédszorszám	1 db	Háromfunkciós (3 az 1-ben) szorszám az E lapon.
Tartalék alkatrészek	–	A lapokon piros számmal jelölt elemek (pl. H11) tartalékok.
Faragasztó (nem tartozék)	–	Az útmutató szerint saját ragasztóról kell gondoskodnod.

Mielőtt nekikezdesz

- Nézd át a tartozékokat a fenti lista (az eredeti füzetben „Assembly List”) szerint.
- **Ne nyomd ki egyszerre az összes elemet a lapokból,** csak azokat, amelyek az adott lépéshez kellenek, így nem keverednek össze. Az elemek törékenyek, óvatosan bánj velük; az apró darabokat az aljuknál fogd meg.
- **Ragasztónak átlátszóra száradó faragasztót használj,** pillanatragasztót ne. Kevés is elég: egy-egy felületre csak néhány pöttyöt tegyél. Az ábrákon a csepp jel mutatja, hol kell ragasztani.
- **Ragasztás után hagyd fél órán át pihenni** a darabot, hogy rendesen megkössön. Időt nyersz, ha a ragasztós lépésekkel kezded, és amíg száradnak, a többi részt rakod össze.
- Ha egy illesztés túl szoros, finom csiszolópapírral vagy reszelővel igazíts rajta; ha túl laza, a beillesztés után rögzítsd egy csepp ragasztóval.
- **Jelek az ábrákon:** az „a” betűs szám a tartozéklista tételét jelöli (pl. a8), a „b” betűs (b1, b2 ...) egy már elkészült egységet, amelyet egy későbbi lépésben építesz be. A mosolygó arc a figurák elejét mutatja, a

„Paste” felirat pedig azt, merre nézzén az elem. Az ábrán az is látszik, melyik a lap mintás és melyik az üres oldala.

- Az útmutatókat őrizd meg, később is jól jöhetnek.

Hogyan működik a világítás?

- **Főkapcsoló** (az elemtartón), három állással: jobb szélén kikapcsolva (OFF), középen érintőkapcsolós mód, bal szélén mozgásérzékelős mód.
- **Érintőkapcsolós mód:** az érintőkapcsoló minden érintésére vált a fény: szemkímélő fény → teljes fény → kikapcsolva.
- **Mozgásérzékelős mód:** az érzékelő kb. 0,5–3 méterről észleli, ha valaki a közelbe ér. Ha a szoba hőmérséklete közel van a testhőmérséklethez, csak közelebből kapcsol be.
- **Elemcsere:** nyomd le a csatot, vedd ki az elemtartót, tegyél bele 3 db AA elemet a jelölt irányban, és zárd vissza a fedelét.
- Az érzékelőfejet (Sensor Head), az érintőkapcsolót (Touch Switch), a két LED-panelt (LED Board 1 és 2) és a három LED-et (LED 1–3) a 18–20. lépésben szereled be.

Lépésről lépésre

A számozás az eredeti útmutató lépéseit követi; a nagyobb lépések ott alszakaszokra bomlanak (pl. 6-1...6-6). Az alkatrészek pontos helyét mindig az ábráról nézd.

1. lépés – Előkészítés

- Mielőtt bármihez hozzáfognál, vedd ki az E lapból az E41 segédszerszámot.

2. lépés – Az első könyv

- Rá kerül az 1-es borító; a kész egység jele b1.

3. lépés – A második könyv

- 2-es borító, kész egység: b2.

4. lépés – A harmadik könyv

- 3-as borító; a tetejére a D26 figura kerül (b3).

5. lépés – A negyedik könyv

- 4-es borító, kész egység: b4.

6. lépés – További könyvek és figurák

- Az 5–7. borítós könyv készül el a G7 figurával, az a10 kis pillangóval és két a8 virágdísszel (b5–b7). A figurát, a pillangót és a virágokat ragasztóval rögzítsd.

7. lépés – A nyolcadik könyv

- 8-as borító, kész egység: b8.

8. lépés – A csónak

- A D28 figura a csónakba kerül (b9).

9. lépés – A boltív

10. lépés – A tetőszerkezet

11. lépés – Az épület

- A 11-5. alszakaszban az a6 háttérlepet ragaszd a homlokzat mögé, a 11-6-ban a b11 tető kerül a tetejére (b12).

12. lépés – A kupolás pavilon

13. lépés – A torony és a várfal

14. lépés – Az A oldalfal

- Az A falra kerülnek a G elemek, a b2, b3 és b4 könyv, valamint egy a8 virágdísz (b15).

15. lépés – A B oldalfal

- Ide kerül a b8 könyv, a b12 épület, a b13 pavilon, a b14 torony és a lépcsők (b16).

16. lépés – Az alaplap

- A D3 lapra kerül a b1 könyv, a b9 csónak, a b10 boltív és az a8 virágdíszek (b17).

17. lépés – Az elemtartó

- Az elemtartót az E9 lapra rögzítsd az a2 csavarokkal és anyákkal. A 10 mm-es csavart az ábrán 1:1 méretben látod, mellé téve ellenőrizheted.

18. lépés – Érzékelő, érintőkapcsoló, LED-panelek

- Az érzékelőfejet, az érintőkapcsolót és a két LED-panelt az ábra szerint szereld be; az érintőkapcsolót az a3 csavarokkal rögzítsd (az 5 mm-es csavar 1:1 méretben az ábrán).
- A D17 és a D18 elemet fa erezetű oldalával előre, a D19-et erezetével felfelé szereld be.

19. lépés – Kis ház az 1-es LED-del

- A LED 1 vezetéket az ábra szerint vezesd el. A G8 figurát, az a9 pillangókat és az a8 virágdíszet ragasztóval rögzítsd, végül az F9 elemmel szereld az egységet az A oldalfalra (b15).

20. lépés – Végző összeszerelés

- A LED 2 és a LED 3 a B oldalfalra (b16), illetve a b7 könyvhöz kerül; a vezetékeket az ábra szerint vezesd.
- Az oldalfalakat (b15, b16) és az alaplapot (b17) illeszd az F18 keretbe.
- Az a4 lapról beszerelés előtt húzd le a védőfóliát.
- Felülre a b19 egység, hátulra az elemtartós b18 lap kerül; végül az a5 lapról is húzd le a fóliát, és tedd a helyére.

Kész! Tedd be az elemeket, állítsd a kapcsolót a kívánt módba, és a kis színpad fényei felgyúlnak a könyvek között.

Ha valami nem működik

- **Nem világít:** nézd meg, hogy jó irányban vannak-e az elemek és nincsenek-e lemerülve, illetve hogy a főkapcsoló nem OFF állásban van-e. Ellenőrizd, hogy a vezetékek épek-e, és a csatlakozók szorosan illeszkednek-e.
- **Mozgásérzékelős módban nem kapcsol fel:** menj közelebb; meleg szobában az érzékelő csak kisebb távolságból kapcsol.
- **Eltört vagy hiányzik egy elem:** először keresd meg a lapokon a piros számmal jelölt tartalékot. Ha nincs megfelelő, írd nekünk, és segítünk.

Ápolás

- Tartsd távol nyílt lángtól és hőforrástól.
- Puha, tiszta kendővel portalanítsd. Vegyszert ne használj: alkohol, ammónia, ablaktisztító és hasonló szerek károsíthatják.

Gyártó és forgalmazó

- **Gyártó:** Xiamen Goowin Technology Co., Ltd. (Tonecheer), 6th floor, No.1299-11 Dongfu Road, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, China 361027 · support@tone-cheer.com
- **Felelős gazdasági szereplő az EU-ban:** CENGO GmbH, Kurfürstenallee 10a, 53177 Bonn, Németország · tonecheer@cengo-gmbh.de, service@cengo-gmbh.de
- **Forgalmazó:** HM Könyvek Kft., 4181 Nádudvar, József A. u. 61. · webshop@hmkonyvek.hu · +36 30 682 5237 · hmkonyvek.hu